弗瑞斯压差测量仪表 2023P

应用

弗瑞斯数字测量表用于测量压差，安装在固定设备配备中的弗瑞斯阀门。

压差测量仪表有以下特征:

- **开/关**
- **自动复位**
- **带背光的显示屏**
- **” 超出测量范围”**
- **保持功能**
- **软管组件，包含测量针**

封闭装置使压力计操作简单。

测量完成以后，实际值要与系统安装时的最小压差一样（详情请参考阀胆的技术资料）

根据压力差来调整水泵的压力。

一旦系统压力可用，系统就自动平衡。

最小压差= 阀门最低运行流量/阀胆。详情请参考阀胆的技术资料

弗瑞斯手动压力测量仪2023P包含了测量针组件

技术参数

运行温度:	10°C ~ 50°C (介质温度) 请注意：测量仪不应暴露在霜冻中。
工作压差范围:	7 bar (工作范围)
最大静态压差:	10 bar
电池:	2节 AA 请注意：电池是不含在包装内的。
防护等级:	IP67
自动关机时间:	12 minutes
尺寸:	155 x 67 x 40 mm
重量:	180 g

产品编码

	订货号	产品	尺寸
	48-0022	DP 压力计套件，包括Frese压力计2023P	6 mm x 1,500 mm
	48-0016	DP 软管套件，适合弗瑞斯压力计2023P	6 mm x 1,500 mm

恕弗瑞斯有权修改本产品资料中的产品并不另行通知, 此条款同样适用于已经订货了的产品.
本技术资料中所有商标均属于弗瑞斯公司财产, 弗瑞斯保留所有权利.

弗瑞斯阀门 (宁波) 有限公司
浙江省宁波市镇海区骆驼街道通和东路 68 号 邮编: 315202
电话: + 86 (0574) 8659 6968
邮箱: info@fresevalves.com